

COMMENT ACTIVER MyHOME[®]Web

Pour bénéficier de MyHOME[®]Web, vous devez au préalable activer ce service. La procédure est simple, suivez les étapes suivantes.

1. RÉCUPÉREZ votre CODE D'ACTIVATION

Où ? Il se trouve sur une étiquette présente dans votre coffret électrique

ID GATEWAY

N° APPART

CODE D'ACTIVATION

2. RENDEZ-VOUS sur www.myhomeweb.fr

3. CLIQUEZ sur le lien ci-dessous

4. ENTREZ votre code d'activation et votre adresse e-mail

5. VOUS RECEVREZ un e-mail de confirmation avec un lien internet.

6. CLIQUEZ sur le lien et accédez au formulaire d'enregistrement. VERIFIEZ que vos coordonnées personnelles sont correctes et COMPLETEZ les données manquantes.

7. ACCEPTEZ les conditions générales du contrat.

8. Un contrat au format PDF est généré. Vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez.

9. VOUS RECEVREZ un e-mail avec votre identifiant et votre mot de passe provisoire.

MyHOME[®]
domotique

VOTRE INSTALLATION
MyHOME[®] 05

PILOTAGE À DISTANCE
DE VOTRE INSTALLATION 27

APPLICATIONS TYPE
IPHONE/ANDROID 39

EXTENSION
DE GARANTIE 43

VOTRE SERVICE
CONSOMMATEURS 47

VOTRE SERVICE CONSOMMATEURS

Nous sommes à vos côtés...

Pour toute demande d'information,
un seul numéro à composer :

► N°Indigo 0 825 360 360

0,15 € TTC / MN

Du lundi au vendredi hors jours fériés de 8H à 18H

Afin de faciliter votre prise en charge, pensez à vous munir de votre
ID GATEWAY, présent sur l'étiquette située dans votre tableau électrique.

ID GATEWAY

N° APPART

CODE D'ACTIVATION

arnould
bticino
legrand

legrand[®]